

ACタイプ

電気式

近づくだけでカギが開く、スマートフォンでノータッチ解錠を実現

■スマートフォン、エントリーキー、リモコンキーなど家族一人ひとりの使いやすさに合わせて施解錠方法が選べます。



スマートフォンやエントリーキーを携帯していれば、ドアに近づくだけで解錠。携帯していればタッチボタンを押すだけで施解錠できます。

エントリーキーやリモコンキーのボタン操作で施解錠できます。リモコンキーはワンボタン式で簡単に施解錠できます。

スマートフォンのアプリ操作で施解錠。

- ノータッチモードの設定が必要です。
- スマートフォン、エントリーキーがドアの近くに複数あると、動作しにくい場合があります。
- タッチモードの設定が必要です。
- スマートフォン、エントリーキーがドアの近くに複数あると、動作しにくい場合があります。

一体型ハンドル

別体型ハンドル

スマートプラン

充実した機能が魅力のエントリーキー付プラン

●エントリーキー（2個）
（メカニカルキー付）

●リモコンキー（3個）

●手動用キー（3本）

スマートフォンアプリ

ACタイプ専用アプリ
e・エントリー

【対応スマートフォン】OS「iOS 16.0以上、Android 11」以上、Bluetooth 5.0以上。スマートフォンの後述の項目は最新バージョンにしてください。

●タッチボタン

スマートフォン、エントリーキーを携帯しているとき、ワンタッチで施解錠できます。施解錠はLEDの光とメロディ音でお知らせ。

●エントリーキー（メカニカルキー付）

携帯していれば、ハンズフリー施解錠が可能な「施解錠ボタン」1つのシンプルでコンパクトなリモコンキーです。

●リモコンキー

「施解錠ボタン」1つのシンプルでコンパクトなリモコンキーです。

●アプリの特長

自分の操作履歴の確認

ご自身のスマートフォンで操作した施解錠履歴を確認できます。家を出た後に、カギの閉め忘れをチェック。現在の施解錠状態を確認することもありません。

家族の施解錠をお知らせ

ご家族がスマートフォンを使用して施解錠した際に、登録したメールアドレスに通知を送る設定も可能。※メール送信はGmailで行います。Googleのアプリパスワード登録が必要になります。

●置き忘れ防止機能

エントリーキー、スマートフォンには置き忘れを検知する機能があり、タッチ・ノータッチ施解錠範囲内で一定時間経つと「置き忘れモード」になります。

●置き忘れモードは、エントリーキーの施錠ボタンが解錠ボタンを押すことで解除することができます。スマートフォンはアプリホーム画面の施錠または解錠ボタンをタップすると解除できます。

●置き忘れモード機能が搭載されていますが、防犯上、ドアから3m以内にはエントリーキー、スマートフォンを保管しないでください。

●ドアより外側に当たる場所での保管は、距離に関係なく避けるようにしてください。

■操作方法一覧

帰宅時	スマートフォン			エントリーキー		リモコンキー
	ハンズフリー操作		アプリ操作	ハンズフリー操作		キーボタン
	ノータッチモード ※1	タッチモード ※1		ノータッチモード ※1	タッチモード ※1	
	スマホを携帯 近づく & 解錠 ※2	スマホを携帯 ボタンを押すと解錠	アプリをタップして解錠	エントリーキーを携帯 近づく & 解錠 ※2	エントリーキーを携帯 ボタンを押すと解錠	キーボタンを押して解錠
ハンドルを引いて、室内に入り、ドアを閉める						
外出時	自動施錠	上部のサムターンを回す 連動 下部のサムターンは連動	自動施錠	自動施錠	上部のサムターンを回す 連動 下部のサムターンは連動	自動施錠
	スマホを携帯 近づく & 解錠 スマートフォンを上部サムターンより約50cm以内に近づけてください ※3	上下のサムターンを回す ※4	エントリーキーを携帯 近づく & 解錠 エントリーキーを上部サムターンより約50cm以内に近づけてください ※3	上下のサムターンを回す ※4	上下のサムターンを回す	自動施錠
	自動施錠	ボタンを押すと施錠	アプリをタップして施錠	自動施錠	ボタンを押すと施錠	キーボタンを押して施錠
ハンドルを押して、外に出て、ドアを閉じる						
外出時	自動施錠	ボタンを押すと施錠	アプリをタップして施錠	自動施錠	ボタンを押すと施錠	キーボタンを押して施錠
	※上下サムターンを回して解錠した場合は自動施錠しません	ボタンを押すと施錠	アプリをタップして施錠	※上下サムターンを回して解錠した場合は自動施錠しません	ボタンを押すと施錠	リモコンのボタンを押して施錠
	自動施錠	ボタンを押すと施錠	アプリをタップして施錠	自動施錠	ボタンを押すと施錠	リモコンのボタンを押して施錠

※1 スマートフォンは、タッチモード、ノータッチモードのいずれかにスマートフォンアプリで設定する必要があります。エントリーキーはドア錠でいずれかに設定する必要があります。

※2 すばやくドアに近づいた場合は、遅れてノータッチ解錠が動作する場合があります。また、ドア外側数m先でノータッチモード施解錠範囲外でも、しばらく滞在していると、ノータッチ解錠する場合があります。

※3 設置環境、電波環境によっては、通信エリアは変動します。

※4 2024年秋に電気錠アップグレード予定。 スマートフォン、エントリーキー携帯時、上部サムターンを回すと下部サムターンが解錠連動ようになります。

三協アルミ